

PENTRA-CURE (PW)

Jälkihoitoaine

1. YLEISET TIEDOT

KÄYTTÖKOHTEET

PENTRA-CURE (PW) parafiinipohjaista jälkihoitoainetta voidaan käyttää uusille betonialustoille mm. seuraavissa kohteissa:

- Myymälät, ostoskeskukset
- Toimistot
- Vankilat
- Ruokalat, kahvilat
- Koulut, stadionit

(A) TEKNISET TIEDOT	
OMINAISUUDET	
1. Pakkausko	25 L tai 200 L
2. Ominaispaino	1,00
3. pH	7,5–9
4. VOC-pitoisuus	< 92 g/litra
5. Leimahduspiste	-
6. Jäätymispiste	0°C
7. Varastointiaika	6 kk alkuperäisessä, avaamattomassa pakkauksessa

TUOTEKUVAUS

Käyttövalmis PENTRA-CURE (PW) muodostaa emulgoidun parafiinipohjaisen kalvon betonin pinnalle antaen suojan kosteutta vastaan ilman värimuutosta. Tuotteella on alhaiset VOC-päästöt.

Nestemäinen PENTRA CURE (PW) antaa vedenpitävän suojan betonille ja tuotetta voidaan käyttää sisä- ja ulkotiloissa.

OMINAISUUDET

- Hyvä kestävyys kosteutta vastaan
- Mieto haju sisätiloissa käytettäessä
- Vesiliukoinen
- VOC-yhteensopivuus

PUHDISTUS JA HUOLTO

Suosittellemme puhdistusohjelman noudattamista, jotta pinnoite olisi mahdollisimman pitkäikäinen. Lisätietoja teknisestä neuvonnastamme.

TEKNINEN TUKI

Tietoa käyttömahdollisuuksista ja yksityiskohtaista neuvontaa PENTRA-tuotteiden käytöstä saat Master Chemicals Oy:n teknisestä neuvonnasta, puh. 020 730 8600 tai www.master-chemicals.fi

MENEKKI

Menekki: 9,8–14,7 m²/L.

Menekki harjaamalla: 9,8 m²/L. Telaamalla: 14,7 m²/L.

2. ASENNUS

Ennen käsittelyä, tee aina pieni testi alueella, joka ei ole keskeisesti näkyvällä alueella. Varmista, ettei käsiteltävällä pinnalla ole mitään, mikä ei sovi yhteen tämän tuotteen kanssa.

ALUSTAN VALMISTELU

Puhdista pölyt ja liat pinnalta ennen PENTRA-CURE (PW) tuotteen levittämistä.

Käytettävien työvälineiden tulee olla puhtaita.

ASENNUS

Sekoita tuote huolellisesti ennen käyttöä. Älä ohenna tai laimenna tuotetta. Vältä liiallista sekoittamista.

Levitä PENTRA-CURE (PW) heti, kun betonin pinta on vahingoittumaton ja pinnalta on kosteus poistunut.

Liian aikaisin tai liian myöhään tuotteen levittäminen voi vaikuttaa kuivumisen ominaisuuksiin.

Levitä PENTRA-CURE (PW) matalapaineisella ruiskulla, telaamalla tai harjaamalla. Levitä tasaisesti välttämättä lätköitä.

Pyri levittämään tuote tasaisesti välttämättä päällekkäin meneviä osuuksia, sillä se saattaa aiheuttaa tummentumista pinnalla.

Levittäminen suositellaan päätettäväksi sahaleikkauksissa.

Älä levitä tuotetta päällekkäin menevillä vedoilla, äläkä myöskään levitä toista kerrosta.

Levitä PENTRA-CURE (PW) tasaiseksi kerrokseksi matalapaineisella ruiskulla. Vältä lammikoiden syntymistä. Anna pinnan kuivua 1–2 vuorokautta ennen altistamista liikenteelle.

Puhdista pinnalta kovettunut aine 28 vuorokauden kuluttua asentamisesta automaattipesurilla, mustilla tyyneillä ja vedellä.

Puhdista työkalut ja -välineet vedellä ja saippualla.

Älä levitä tuotetta työskentely olosuhteiden tai betonin pintalämpötilan ollessa alle 4°C. Älä käytä levittämiseen vetolaitetta.

Huomioitavaa:

Käytä tuotetta aina oikea määrä työmaan olosuhteisiin nähden ja huomioi, ettei tuote anna suojaa sateelta heti asentamisen jälkeen. Sade saattaa huuhdella PENTRA-CURE (PW):n pois ennen sen kuivumista.

Tuotteella ei voida korjata tai täyttää alustan pintavikoja. Epäsuotuisissa olosuhteissa noudata kaikkia ACI-ohjeita (betonin sijoittaminen kylmän ja kuumien sääolosuhteiden vallitessa).

PENTRA-CURE (PW) pinta saattaa olla liukas tietyissä olosuhteissa ja kuivuessaan.

KUIVUMISAIKA

Normaali kuivumisaika 21°C lämpötilassa 1–3 tunnissa.

Kuivumisaikaan vaikuttaa kerrospaksuus, lämpötila, ilman kosteus ja kohteen olosuhteet. Suosittelemme välttämään alueella liikkumista vähintään neljän tunnin sisällä asentamisesta, mutta ihanteellinen kuivumisaika olisi 12 tuntia.

3. LISÄTIETOJA

VAROITUKSET JA TURVATOIMET

Vaikka PENTRA-CURE (PW) on myrkytön ja ympäristöystävällinen, on se hieman emäksinen. Tämän vuoksi käytä materiaali kokonaan tai anna sen kuivua ja hävitä kuivunut materiaali asianmukaisesti noudattaen viranomaisten määräyksiä.

Älä kaada tuotetta viemäriin. Pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Älä juo. Jos tuotetta on nieltä, ei saa antaa ylen. Juo kaksi lasia vettä, jos mahdollista ja soita lääkärille. Säilyttäessä tuotetta on astia pidettävä tiiviisti suljettuna. Käytettävä soveltuva suojavaateetusta ja suoja-laseja sekä -käsineitä. Jos tuotetta joutuu silmiin, huuhtelevälittömästi puhtaalla vedellä ja soita lääkärille, jos ärsytys jatkuu.

PENTRA-CURE (PW) aiheuttaa ihoärsytystä. Puhdista iho saippualla ja vedellä.

Huomioitavaa: PENTRA-CURE (PW) tuotteella käsitelty pinta saattaa olla liukas kosteana.

Tietoja turvallisuusvaroituksista, jätehuollosta ja kuljetussäännöistä löytyy tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta. Paikallisten viranomaisten asettamia turvallisuus-sääntöjä ja epoksihartsien käsittelyyn liittyviä sääntöjä on noudatettava.

Tiedot tässä teknisessä esitteessä perustuvat nykytietämyksemme ja kokemukseen. Ne eivät poista tuotteiden käyttäjien vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioida. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltavuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirroukset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ainoastaan ohjeellisia. Emme ole vastuussa, jos tuotetta käytetään eri tavalla kuin tuote-esitteen ohjeiden mukaisesti. Tuotteen käyttäjän tulee testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Olemme vastuussa ainoastaan tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee laaduntarkastuksemme.

Kaikkia esitteitä päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassaoleva esite.